




OGGETTO: Procedura comportamentale degli addetti alla guida dei mezzi in ingresso all'impianto

Di seguito si riportano gli obblighi da osservare durante le operazioni di conferimento del materiale terroso.

1. Al momento dell'accesso al varco carrabile, tutti i mezzi dovranno transitare, sull'intera area di proprietà di Serravalle Ambiente, con una velocità non superiore a 5 km / h, a "passo d'uomo".
2. Divieto assoluto di scarico materiale non rispondente alla documentazione contrattuale e non accompagnato da DdT opportunamente compilato secondo normativa vigente (il materiale non conforme non sarà accettato o potrà esser accettato con riserva a discrezione della direzione ambientale).
3. Divieto assoluto di scarico senza operazione preliminare di pesata e via libera dal personale in accettazione.
4. Obbligo di spengimento del motore durante la pesa del mezzo.
5. I mezzi di trasporto dovranno seguire esclusivamente il percorso asfaltato, per poi dirigersi all'area di scarico, secondo la planimetria in calce e le indicazioni del personale a terra.
6. Obbligo di rispetto della segnaletica orizzontale e verticale presente.
7. Obbligo di lavaggio delle ruote e della parte inferiore del mezzo, secondo la planimetria in calce, prima dell'uscita, al fine di evitare l'imbrattamento strada pubblica.
8. Gli autisti potranno scendere dai propri mezzi solo nell'area di pesa, per andare a consegnare la documentazione autorizzativa all'ufficio accettazione presso la pesa. In tutte le altre aree gli autisti dovranno rimanere sempre all'interno della cabina del mezzo.

La violazione di un qualsiasi punto riportato, può comportare la rescissione del contratto con Serravalle Ambiente s.r.l. con effetto immediato.



Serravalle Pistoiese, 07/12/2016

Serravalle Ambiente Srl